

## Carichi di trazione/trasversali consigliati per il tassello lungo e tasselli per mattone PROFIX PL e PHB

PL			PL 6	PL 8	PL 10	PL 12
muratura in laterizio MB, mattoni forati	Nrec / Vrec	kN	0.15	0.30	0.55	0.65
calcestruzzo poroso MPL	Nrec / Vrec	kN	0.08	0.13	0.15	0.30
calcestruzzo poroso MP	Nrec / Vrec	kN	0.12	0.25	0.35	0.45
PHB			PHB 6	PHB 8	PHB 10	PHB 14
muratura in laterizio MB, mattoni forati	Nrec / Vrec	kN	0.17	0.30	0.60	0.70
calcestruzzo poroso MPL	Nrec / Vrec	kN	0.10	0.15	0.20	0.35
calcestruzzo poroso MP	Nrec / Vrec	kN	0.15	0.30	0.40	0.50

*I carichi di trazione consigliati valgono se si usano viti per il legno con i diametri più grandi.*

*Se si utilizzano viti per pannelli di truciolaro bisogna ridurre i valori del 30%.*

*Per carichi di trazioni permanenti (per es. fissaggi di soffitti di sicurezza) i tasselli di nylon e plastica non sono adatti. Inoltre, in caso d'incendio, i tasselli in questi materiali non offrono alcuna sicurezza.*

