

## Dati di installazione per ancoraggio per porte scorrevoli PROFIX PSTA-H

PSTA-H		70-100	100-540
diametro foro	$d_o$	mm	-
profondità di posizionamento in legno	$h_{nom}$	mm	40
diametro di boccole	$d$	mm	10
foro passante	$d_f$	mm	10-11
spessore minimo di legno	$h_{min}$	mm	50
diametro dischi	$d_k$	mm	18
altezza testa	$K$	mm	4.9
innesto di boccole	SW/T-Drive	SW6 / T40	SW6 / T40
innesto di vite	T-Drive	T30	T30
diametro di vite	$d_1 \times L$	M6 x 50	M6 x 60

### Procedura di montaggio:

1. Creare un foro di 10 - 11 mm nella battuta per porta scorrevole sollevabile.
2. Avvitare l'ancoraggio senza preforare con l'utensile esagono incassato SW6 o T-Drive 40.
3. Attirare la vite di regolazione con un T-Drive 30 e aggiustare la battuta per porta scorrevole sollevabile.

L'ancoraggi devono essere posizionati ai sensi delle istruzioni del costruttore. La distanza massima tra i ancoraggi deve essere di 1000 mm. Quando si determina l'altezza della costruzione la distanza tra la battuta della porta scorrevole e il legno ( $t_{fix}$ ) deve esser considerata.

